# **Object detection**


### Khoảng cách nhận diện Object


- Min: 40 cm - Max: 100 cm


Marker

## Trường nhìn của kinect

Chiều dọc: 43 độChiều ngang: 57 độ







# Hệ tọa độ

(Định nghĩa dùng trong MRC)

Hệ tọa độ tương đối là hệ tọa độ gắn với các vật thể không cố định

Marker gắn trên object Robot


Hệ tọa độ tuyệt đối là hệ tọa độ gắn với gốc cố định trên sân

Được đặt trên mặt sàn tại vị trí bàn giữa sân

#### VD:

Tọa độ object so với robot được gọi là tọa độ **tương đối** của object so với robot

Tọa độ **tuyệt đổi** của object là tọa độ của nó so với gốc cố định trên sân



# Hệ tọa độ (tiếp theo)

(Định nghĩa dùng trong MRC)

## Quy định về dấu


Các tọa độ về phía dương các trục x,y,z có giá trị dương, ngược lại có giá trị âm - đơn vị: met
Các góc bên phải trục làm gốc (trục X · · · · · ► ) có giá trị
âm, bên trái có giá trị dương - đơn vị: radian
VD: Như bên hình ta có:

x,y,X,Y > 0theta < 0 , **Theta > 0** 

### Ví dụ:

Tọa độ object so với robot được gọi là tọa độ **tương đối** của object so với robot

Tọa độ **tuyệt đổi** của object là tọa độ của nó so với gốc cố định trên sân



# Hệ tọa độ (tiếp theo)

(Định nghĩa dùng trong MRC)

Các marker gắn cố định trên sân (dùng để định vị): Marker(x,y,theta) - kích thước: 18x18 cm


Marker 17 (-2.5, 0.0, 0.0) Marker 16 ( 0.0,-2.5, 0.0) Marker 15 ( 2.5, 0.0, 0.0) Marker 14 ( 0.0, 2.5, 0.0)

Dán trên sàn

Marker 13 ( 3.0, 2.0, 0.0) Marker 12 ( 3.0, 0.0, 0.0) Marker 11 ( 3.0,-2.0, 0.0)

Dán trên bàn


Các marker gắn tại bàn tròn dùng để trợ giúp quá trình đặt object lên bàn



## Get current pose (xác định vị trí hiện thời của wabo)

Là action cho phép lấy thông tin tọa độ tuyệt đối của robot

Sử dụng khi cần biết vị trí của robot trên sân. Điều kiện trả về kết quả chính xác là trong quá trình chuyển động của robot, bánh của nó phải luôn lăn không trượt trên mặt sàn.



## Relocation (định vị lại vị trí hiện thời của wabo)

Là action cho phép robot tự định vị lại vị trí của mình dựa vào các marker (có vị trí cố định) dán sẵn trên sân

Sử dụng khi robot được cho là bị lạc khỏi quỹ đạo mong muốn, hoặc đơn giản chỉ muốn xác định lại vị trí cho các mục đích khác

Thông tin trả về

status: trạng thái của action (thành công, time out, thất bại ...)

0: success

1: time out - không tìm thấy marker nào trong tầm nhìn (tầm nhìn định vị 2,5m)


2: reset odometry false - call service reset odometry thất bại


3: lookuptransform false - chuyển hệ tọa độ thất bại - call service stop move thất bại

5: wheel dropped false - robot bị nhấc lên trong khi đang relocation

x, y, theta: vị trị robot trên sân trong hệ tọa độ tuyệt đối

Sử dụng khi robot được cho là bị lạc khỏi quỹ đạo mong muốn, hoặc đơn giản chỉ muốn xác định lại vị trí cho các mục đích khác






## Moving closer to object (di chuyển tới vị trí có thể gắp được object)

Là action cho phép robot di chuyển từ *vị trí thuận lợi* tới gần object - vị trí có thể gắp được object


Vị trí thuận lợi: Là vị trí nằm trong một phần hình vành khăn có tâm là object bán kính lớn là 90 cm, bán kính nhỏ là 40 cm, góc mở là 90 độ (vùng màu đỏ)



Độ chính xác tiếp cận sẽ cao hơn khi Robot ở gần object và hướng vào object

## Moving closer to object (flow)


**Ý tưởng:** Tìm tọa độ điểm đích mà robot sẽ dừng lại trước Object (closing point), và di chuyển đến đó - sử dụng hàm **move to** 



## Moving closer to table (di chuyển tới vị trí có thể đặt được object)


Là action cho phép robot di chuyển từ *vị trí thuận lợi* tới gần bàn (table) - vị trí có thể đặt được object

Vị trí thuận lợi: Là vị trí nằm trong một phần hình tròn có dạng như vùng màu đỏ ở hình dưới



## Moving closer to table (flow)

Ý tưởng: Tìm tọa độ điểm đích mà robot sẽ dừng lại trước Table (closing point), và di chuyển đến



Input: ID của object cần tiếp cận

Output: result

0: Tiếp cận thành công

1: Không nhìn thấy table trong vùng nhìn hoặc table xuất hiện không ổn định

2: Nhìn thấy table nhưng nhiễu quá nhiều, có thể do ánh sáng hoặc table nằm ở biên vùng nhìn của robot

3: Lỗi chức năng biến đổi tọa độ

4: Lỗi khi gọi hàm move\_to

5: Thấy marker nhưng nằm trong vùng vướng vật cản